


2-2

DN 타입 캠 스위치 (10A, 20A, 30A)
DN Type Cam Switch (10A, 20A, 30A)

2-2-1

DN 타입 캠 스위치 (DNC 10A)
DN Type Cam Switch (DNC 10A)


형식 구분도 | Type Classification Diagram |



2-2-2

DN 타입 캠 스위치 (DNC 키 타입 10A)
DN Type Cam Switch (DNC Key Type 10A)



형식 구분도 | Type Classification Diagram |





외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)



Ø25 (2 Type)





Ø30 (3 Type)




Ø25 (Key Type)




Ø30 (Key Type)




수동복귀 (M Return)



자동복귀 (A Return)




핸들걸림 (R Return)





2-2-3

DN 타입 캠 스위치 (DNC 20A, 30A)
DN Type Cam Switch (DNC 20A, 30A)



형식 구분도 | Type Classification Diagram |



수동복귀 (M Type)



자동복귀 (A Type)



자동복귀 (A Type)

